# SUN2000-(20KTL, 29.9KTL, 30KTL, 36KTL, 40KTL)-M3

## Guida rapida

Edizione: 04 Numero parte: 31500EAC Data: 05/03/2021

HUAWEI

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

#### AVVISO

- Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Nella redazione del presente documento è stato fatto quanto possibile per garantire l'accuratezza dei contenuti, tuttavia nessuna dichiarazione, informazione e raccomandazione contenuta in questo documento costituisce alcun tipo di garanzia, esplicita o implicita.
- Solo tecnici abilitati e qualificati sono autorizzati a operare sul dispositivo. Il personale addetto deve conoscere i principi di composizione e funzionamento del sistema di alimentazione FV collegato alla rete elettrica e le normative locali.
- Prima di installare il dispositivo, leggere attentamente il manuale utente per conoscere le informazioni sul prodotto e le precauzioni per la sicurezza. Huawei non sarà responsabile di eventuali conseguenze causate da violazione delle norme di stoccaggio, trasporto, installazione e funzionamento specificate in questo documento e nel manuale dell'utente.
- Utilizzare strumenti isolati durante l'installazione del dispositivo. Per la propria sicurezza, indossare gli appropriati dispositivi di protezione individuale (DPI).

### Panoramica



- (1) Indicatori LED
- (3) Dissipatore di calore
- (5) Porta di comunicazione (COM)
- (7) Interruttore CC (DC SWITCH)
- (9) Valvole di ventilazione
- (11) Porta di uscita CA

- (2) Pannello host
- (4) Viti per montare la tettoia
- (6) Foro per la vite di bloccaggio dell'interruttore CC
- (8) Porta Smart Dongle (4G/WLAN-FE)
- (10) Terminali di ingresso CC (PV1-PV8)
- (12) Punto di messa a terra

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2021. Tutti i diritti riservati.



## **3** Installazione di un inverter solare

#### 🛄 NOTA

- Con l'inverter solare vengono forniti gruppi di bulloni M12x40. Se la lunghezza del bullone non soddisfa i requisiti di installazione, preparare autonomamente i gruppi di bulloni M12 e usarli insieme ai dadi M12 forniti.
- Questa Guida rapida descrive come installare un inverter solare su un supporto. Per i dettagli sull'installazione a parete, consultare il manuale dell'utente.
- Per i modelli utilizzati in Australia, installare la vite di bloccaggio dell'interruttore CC secondo gli standard locali. La vite di bloccaggio dell'interruttore CC viene fornita insieme all'inverter solare per evitare che questo venga avviato accidentalmente.
- Prima di installare la staffa di montaggio, rimuovere la chiave Torx di sicurezza e metterla da parte.



Spostamento dell'inverter solare

#### (Facoltativo) Installazione della vite di bloccaggio dell'interruttore CC



1. Installare la staffa di montaggio.





#### D NOTA

Si consiglia di applicare delle misure per prevenire la formazione di ruggine nei punti in cui praticare i fori.

- 2. Installare l'inverter solare sulla staffa di montaggio.
- 3. Stringere le viti Torx di sicurezza su ambo i lati.





IS13H00011

AVVISO

Fissare le viti sui lati prima di collegare i cavi.

## 4 Collegamento dei cavi

## 4.1 Preparativi

#### AVVISO

5x50 mm<sup>2</sup>.

- Collegare i cavi secondo le leggi e le normative di installazione locali.
- Le specifiche dei cavi devono rispettare gli standard locali.
- Prima di collegare i cavi, accertarsi che l'interruttore CC dell'inverter solare e tutti gli interruttori collegati a esso siano impostati su OFF. In caso contrario, l'alta tensione generata dall'inverter solare potrebbe provocare scosse elettriche.

N.	Cavo	Тіро	Specifiche		
1	Cavo PE	Cavo con anima in rame unipolare da esterni	Area di sezione trasversale del conduttore ≥ 16 mm <sup>2</sup>		
2	Cavo di alimentazione in uscita CA <sup>a</sup>	Cavo con anima in rame/alluminio da esterni	<ul> <li>Area di sezione trasversale del conduttore: cavo con anima in rame da esterni di 16-50 mm<sup>2</sup> o cavo con anima in alluminio da esterni di 35-50 mm<sup>2</sup></li> <li>Diametro esterno del cavo: 16-38 mm</li> </ul>		
3	Cavo di alimentazione in ingresso CC	Cavo FV da esterni comune nel settore (modello consigliato: PV1-F)	<ul> <li>Area di sezione trasversale del conduttore: 4-6 mm<sup>2</sup></li> <li>Diametro esterno del cavo: 5,5-9 mm</li> </ul>		
4	(Opzionale) Cavo di comunicazione RS485	A doppino ritorto schermato da esterni (modello consigliato: DJYP2VP2- 2x2x0,75)	<ul> <li>Area di sezione trasversale del conduttore: 0,2-1 mm<sup>2</sup></li> <li>Diametro esterno del cavo: 4-11 mm</li> </ul>		
Nota a: non sono supportati cavi a cinque anime con area di sezione trasversale di 5x35 mm <sup>2</sup> o					

### 4.2 Collegamento di un cavo PE

#### Punto PE riservato

#### A PERICOLO

Non collegare il cavo del neutro all'involucro come cavo PE. In caso contrario, potrebbero verificarsi delle scosse elettriche.

#### D NOTA

- Il punto PE sulla porta di uscita CA viene utilizzato solamente come punto equipotenziale PE e non sostituisce il punto PE sull'involucro.
- Si consiglia di applicare gel di silice o vernice attorno al terminale di messa a terra dopo aver collegato il cavo PE.



IS13I50001

## 4.3 Installazione del cavo di alimentazione in uscita CA

#### AVVISO

- Utilizzare una chiave a bussola e una prolunga per collegare il cavo di alimentazione CA. La prolunga deve essere più lunga di 100 mm.
- Il cavo PE deve essere lasciato abbastanza lungo da garantire che sia l'ultimo a resistere quando il cavo di alimentazione di uscita CA viene sottoposto a trazione per cause di forza maggiore.
- Non installare dispositivi di terze parti nella scatola di connessione CA.
- È necessario preparare autonomamente i terminali M8 OT.
- 1. Rimuovere la morsettiera CA e installare le piastre divisorie.



2. Collegare il cavo di alimentazione in uscita CA (viene utilizzato un cavo a cinque anime come esempio).



#### D NOTA

- Per evitare di danneggiare la guarnizione in gomma, non far passare un cavo con il terminale OT crimpato direttamente attraverso la guarnizione.
- Si consiglia di lasciare il cavo PE da spelare 15 mm più lungo degli altri cavi.
- I colori dei cavi nelle figure sono solo di riferimento. Selezionare i cavi appropriati secondo gli standard locali.



IS13I20002

### 4.4 Collegamento dei cavi di alimentazione in ingresso CC

#### AVVISO

- 1. Utilizzare i terminali metallici Staubli MC4 positivo e negativo e i connettori CC forniti con l'inverter solare. L'utilizzo di terminali metallici positivo e negativo e di connettori CC incompatibili può causare gravi conseguenze. Eventuali danni arrecati al dispositivo non sono coperti da alcuna garanzia.
- 2. Si consiglia di utilizzare la crimpatrice PV-CZM-22100 (Staubli) e di non utilizzarla con il blocco del posizionamento. In caso contrario, i terminali metallici potrebbero danneggiarsi. Si consiglia di utilizzare la chiave fissa PV-MS (Staubli) o PV-MS-HZ (Staubli).
- 3. Verificare che l'uscita del modulo FV sia ben isolata a terra.
- 4. La tensione in ingresso CC del SUN2000-29.9KTL/30KTL/36KTL/40KTL-M3 non deve superare in alcun caso i 1.100 V CC.
- 5. La tensione in ingresso CC del SUN2000-20KTL-M3 non deve superare in alcun caso gli 800 V CC.
- 6. Prima di installare il cavo di alimentazione in ingresso CC, contrassegnare le polarità dei cavi per garantire che vengano collegati correttamente.
- 7. Se il cavo di alimentazione in ingresso CC è collegato in senso inverso e l'interruttore CC è acceso, non eseguire immediatamente operazioni sull'interruttore CC o sui connettori positivo/negativo. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Eventuali danni arrecati al dispositivo non sono coperti da alcuna garanzia. Attendere la sera, quando l'irradiazione solare diminuisce e la corrente della stringa FV scende al di sotto di 0,5 A. Quindi, posizionare l'interruttore CC su OFF, rimuovere i connettori positivo e negativo e correggere la polarità del cavo di alimentazione in ingresso CC.
- 8. Se il SUN2000 viene usato con un ottimizzatore, per una sola stringa FV non si possono superare i 25 ottimizzatori.
- 9. Se le stringhe FV sono configurate con ottimizzatori Smart PV, consultare Smart PV Optimizer Guida rapida per verificare la polarità dei cavi.



1. Collegare i cavi di alimentazione CC.

## 4.5 (Facoltativo) Installazione dello Smart Dongle

#### AVVISO

- Lo Smart Dongle non è fornito nella configurazione standard.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consultare *SDongleA-05 Guida Rapida (WLAN-FE)*.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dello Smart Dongle 4G SDongleA-03, consultare *SDongleA-03 Guida rapida (4G)*.
- La guida rapida viene fornita insieme allo Smart Dongle o può essere scaricata mediante la scansione dei codici QR.

Porta Smart Dongle (4G/WLAN-FE)



#### AVVISO

Installare il cavo di rete prima di installare lo Smart Dongle sull'inverter solare.

#### Smart Dongle 4G

#### AVVISO

- Se lo Smart Dongle non è configurato con una scheda SIM, procurarsi una scheda SIM standard (dimensioni: 25 mm x 15 mm) con capacità uguale o superiore a 64 KB.
- Durante l'installazione della scheda SIM, determinare la direzione di installazione basandosi sull'indicazione e la freccia sullo slot della scheda.
- Premere in posizione la scheda SIM fino al blocco, che ne indica la corretta installazione.
- Per rimuovere la scheda SIM, spingerla verso l'interno in modo da espellerla.



#### 4.6 Installazione del cavo di segnale

#### AVVISO

- Quando si posa il cavo di segnale, tenerlo separato dal cavo di alimentazione e lontano da forti fonti di interferenza per evitare disturbi nella comunicazione.
- Verificare che lo strato protettivo del cavo sia all'interno del connettore, che le anime eccedenti del cavo vengano recise dallo strato protettivo, che l'anima esposta sia completamente inserita nel foro del cavo e che il cavo sia collegato saldamente.



N.	Definiz ione	Funzione	Descrizione	N.	Definiz ione	Funzione	Descrizione	
1	485A1- 1	Segnale differenziale + RS485	Usato per collegare gli inverter in cascata o per il collegamento allo	2	485A1- 2	Segnale differenziale + RS485	Usato per collegare gli inverter in cascata o per il collegamento allo	
3	485B1- 1	Segnale differenziale - RS485	SmartLogger. Può anche essere collegato a un'EMI.	4	485B1- 2	Segnale differenziale - RS485	SmartLogger. Può anche essere collegato a un'EMI.	
5	PE	Punto di messa a terra sullo strato protettivo	-	6	PE	Punto di messa a terra sullo strato protettivo	-	
7	485A2	Segnale differenziale + RS485	Collegamento alla porta di segnale RS485 sul	8	DIN1			
9	485B2	Segnale differenziale - RS485	contatore elettrico per la pianificazione della rete elettrica.	10	DIN2	Contatto asciutto per		
11	-	-	-	12	DIN3	la	-	
13	GND	GND	-	14	DIN4	e della rete		
15 DIN5		Arresto rapido	Supporta l'arresto rapido NS CA, da utilizzare come porta riservata per i segnali di arresto rapido.	16	GND	elettrica		

#### Scenari in cui non è collegato un cavo di segnale

#### AVVISO

Se non è richiesto un cavo di segnale per il SUN2000, utilizzare dei tappi impermeabili per chiudere i fori di cablaggio nel connettore del cavo di segnale e collegare quest'ultimo alla porta di comunicazione sul SUN2000 per migliorare l'impermeabilità del SUN2000.



#### (Facoltativo) Collegamento del cavo di segnale

1. Collegare il cavo di segnale al connettore di segnale.

IS13I40003





• Collegare il cavo di comunicazione RS485 all'inverter solare.

AVVISO

Se due o più inverter solari sono collegati in cascata, installare il cavo di comunicazione RS485.



• Collegare il cavo di comunicazione RS485 al contatore elettrico.



• Collegare il cavo di segnale per la pianificazione della rete elettrica.



• Collegare il cavo di segnale di arresto rapido.



2. Collegare il connettore del cavo di segnale alla porta di comunicazione.



#### IS13I40001

## 5 Verifica dell'installazione

N.	Criteri di accettazione
1	L'inverter solare è installato correttamente e in sicurezza.
2	I cavi sono instradati correttamente come richiesto dal cliente.
3	Il modulo di espansione delle comunicazioni è installato correttamente e in modo sicuro.
4	Le fascette stringicavo sono distribuite in modo uniforme e non presentano difetti.
5	Il cavo PE è collegato correttamente e in sicurezza.
6	L'interruttore CC e tutti gli interruttori collegati all'inverter solare sono impostati su OFF.
7	Il cavo di alimentazione in uscita CA, i cavi di alimentazione in ingresso CC e il cavo di segnale sono collegati correttamente e in sicurezza.
8	I terminali e le porte non utilizzati sono coperti da tappi impermeabili.
9	Lo spazio di installazione è appropriato e l'ambiente di installazione è pulito e ordinato.

## 6 Accensione del sistema

#### AVVISO

Prima di accendere l'interruttore CA tra l'inverter solare e la rete elettrica, verificare che la tensione CA rientri nell'intervallo specificato utilizzando un multimetro.

- 1. Accendere l'interruttore CA tra l'inverter solare e la rete elettrica.
- 2. (Facoltativo) Rimuovere la vite di bloccaggio dall'interruttore CC. Conservare in modo adeguato le viti per futuri interventi di manutenzione per lo spegnimento.



- 3. Accendere l'interruttore CC nella parte inferiore dell'inverter solare.
- 4. Osservare gli indicatori LED per controllare lo stato operativo dell'inverter solare.

Categoria	<b>Stato</b> (intermittente lento: acceso per 1 sec. e poi spento per 1 sec.; intermittente veloce: acceso per 0,2 sec. e spento per 0,2 sec.)		Descrizione			
		]~ ○	-			
	Verde fisso	Verde fisso	L'inverter solare sta funzionando in modalità di collegamento alla rete elettrica.			
	Verde intermittente lento	Spento	CC attiva, CA non attiva.			
Indicatore di funzionamento	Verde intermittente lento	Verde intermittente lento	CC e CA sono attive e l'inverter solare non sta fornendo energia alla rete elettrica.			
	Spento	Verde intermittente lento	CC non attiva, CA attiva.			
	Spento	Spento	CC e CA non sono attive.			
	Rosso intermittente veloce	-	Allarme ambientale CC			
	-	Rosso intermittente veloce	Allarme ambientale CA			
	Rosso fisso	Rosso fisso	Guasto			
Indicatore di			-			
comunicazione	Verde intermittente	veloce	Comunicazione in corso.			
	Verde intermittente l	ento	Accesso cellulare			
	Spento		Nessuna comunicazione			
Nota: se gli indicatori LED1, LED2 e LED3 sono di colore rosso fisso, l'inverter solare è difettoso e deve essere sostituito.						

## 7 Messa in servizio del sistema

#### 🗀 NOTA

- Se l'inverter solare è collegato al sistema di gestione Smart PV FusionSolar, si consiglia di utilizzare l'app FusionSolar. In aree (ad es. il Regno Unito) dove l'app FusionSolar non è disponibile, o quando viene utilizzato un sistema di gestione di terze parti, è possibile utilizzare solo l'app SUN2000 per la messa in servizio.
- Accedere all'app store di Huawei (http://appstore.huawei.com), cercare FusionSolar o SUN2000 e scaricare il pacchetto di installazione dell'app. Per scaricare le app è possibile anche eseguire la scansione dei codici QR riportati di seguito.





App SUN2000

#### AVVISO

- Le immagini delle schermate sono solo per riferimento. Prevalgono le schermate effettive.
- Prendere la password iniziale per la connessione alla rete WLAN dell'inverter solare dall'etichetta sul lato dell'inverter solare.
- Impostare la password al primo accesso. Per garantire la sicurezza dell'account, cambiare la
  password periodicamente e tenere a mente la nuova password. La variazione della password
  contribuisce a impedirne la divulgazione. Se non si cambia per un lungo periodo di tempo, la
  password può essere esposta al rischio di furto o violazione. In caso di smarrimento della
  password non sarà possibile accedere ai dispositivi. In tal caso, l'utente sarà responsabile di
  eventuali perdite causate all'impianto FV.
- Impostare il codice rete corretto in base all'area di applicazione e allo scenario dell'inverter solare.

## 7.1 Scenario in cui gli inverter solari sono collegati al sistema di gestione Smart PV FusionSolar

1. (Facoltativo) Registrare un account installatore.

#### D NOTA

Se si dispone già di un account installatore, ignorare questo passaggio.

· Creando il primo account installatore viene generato un dominio con il nome dell'azienda.



• Per creare più account installatore per la stessa azienda, accedere all'app FusionSolar e toccare **Aggiungere l'utente** per creare gli account installatore.

		<	Aggiungere l'utente
		Azienda*	XXX >
		Ruolo*	Installatore 📀 >
		Pianta*	
Installazione	ngere >	l'avatar	
	ή	Nome uto	nte* Si prega di inserire il nome utente
	-	Password	Per favore inserisci la password Sec
* XXXX * XXXX		Telefono	Si prega di inserire il numero di contatto
Energie quotidienne: 05.93kWh		Email*	Si prega di inserire l'indirizzo email
	Q	O Autoria Se il conte terze parti	zzazione dell'utente residenziale ottenuta nuto immesso riguarda informazioni personali di , ottenere l'autorizzazione in anticipo.
Homepage O&M Gest.Attrezzatur	a lo	AN	

2. Creare un impianto FV e un proprietario dell'impianto.

Italiano 🔻	0000				
HUAWEI		Potenza attua 0,000kw			
FusionSol	ar				
Nome utente, telefono o e	mail sword		Impianto	Statis	)
Accesso Hai dim automatico	renticato la password?		XXX2 * XXXX Capacité en D Energie quotid	C: 204.400kWp Jenne: 95.93kWh	4.0

## 7.2 Scenario in cui gli inverter solari sono collegati ad altri sistemi di gestione

- 1. Aprire l'app SUN2000, eseguire la scansione del codice QR dell'inverter solare o collegarsi manualmente all'hotspot WLAN per accedere alla schermata di messa in servizio del dispositivo.
- 2. Selezionare **installer** e inserire la password di accesso.
- 3. Toccare **Accedi** per accedere alla schermata delle impostazioni rapide o alla schermata Home dell'inverter solare.

		< Autenticazione d'identità		< Impostazione rapida	< SUN2000-	XXX-XXX
				Rilevazione dispositivo Fine	Potenza attiva 0,000eee	Resa giorno corr 0,00µwwi
			c	Codice rete >	Resa energetica mensile 0,009ems	Resa energetica totale
				Livello tensione		
	/ 			elettrica	Φ	S
		_		Ora telefono	Gestione altarmi	impostazione rapida
Registro di connessione	Vedi altro	NS:XXXXXXXXXX		Sincronizza ora		
		installer ~		teletono	Monitoraggio dispositivo	Manutenzione
		Immetti la password.				
		Annulla Accedi				
				Avanti	Imposta	T+1           Regolazione potenza

#### 🗀 NOTA

Per ulteriori informazioni, vedere *App FusionSolar Guida rapida*. Quando si aggiorna l'app FusionSolar, eseguire la scansione del codice QR per scaricare la guida rapida corrispondente alla versione dell'app scaricata.



### 7.3 Inverter collegato a ottimizzatori

Per ulteriori informazioni su come aggiungere ottimizzatori e sul layout fisico degli ottimizzatori, consultare *SUN2000-450W-P Smart PV Optimizer Guida rapida* e *App FusionSolar Guida rapida*. È possibile eseguire la scansione dei codici QR per scaricare i documenti. Quando si aggiorna l'app FusionSolar, eseguire la scansione del codice QR per scaricare la guida rapida corrispondente alla versione dell'app scaricata.



SUN2000-450W-P

## 8 Domanda frequente: come si reimposta la password?

- Controllare che gli alimentatori CA e CC siano collegati contemporaneamente all'inverter solare e che lo stato degli indicatori ≔[[ e ]]~ sia verde fisso o intermittente lento per più di 3 minuti.
- 2. Spegnere l'interruttore CA, impostare su OFF l'interruttore CC nella parte inferiore dell'inverter solare e attendere che tutti gli indicatori nel pannello dell'inverter solare si spengano.
- 3. Effettuare le seguenti operazioni entro 3 minuti:
  - a. Accendere l'interruttore CA e attendere che l'indicatore  $rac{} \gg$  lampeggi.
  - b. Spegnere l'interruttore CA e attendere che tutti gli indicatori nel pannello dell'inverter solare si spengano.
  - c. Spegnere l'interruttore CA e attendere che tutti gli indicatori LED nel pannello dell'inverter lampeggino e si spengano dopo circa 30 sec.
- 4. Attendere che i tre indicatori sul pannello dell'inverter lampeggino prima in verde intermittente veloce e poi in rosso intermittente veloce, a indicare che la password è stata ripristinata.
- 5. Reimpostare la password entro 10 minuti. Se non si esegue alcuna operazione entro 10 minuti, tutti i parametri dell'inverter solare rimarranno così com'erano prima della reimpostazione.
  - a. Attendere che l'indicatore ]~ lampeggi.
  - b. Prendere il nome hotspot WLAN iniziale (SSID) e la password iniziale (PSW) dall'etichetta sul lato dell'inverter solare per connettersi all'app.
  - c. Nella pagina di accesso, impostare una nuova password di accesso e accedere all'app.
- 6. Impostare i parametri del sistema di gestione e del router in modo da attivare la gestione remota.

#### AVVISO

Si consiglia di reimpostare la password la mattina o la sera quando l'irradiazione solare è minima.

Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Industrial Base Bantian, Longgang Shenzhen 518129, Repubblica Popolare Cinese solar.huawei.com